

UrbanGlide



Kart Racer

INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes. Lisez attentivement les instructions ci-après et respectez-les avant toute manipulation et installation de votre matériel. Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Avant votre 1ère utilisation, familiarisez-vous avec les méthodes de fonctionnement. Ainsi vous éviterez d'endommager le produit ou de perdre le contrôle de celui-ci. Assurez-vous de prendre toutes les mesures de sécurité comme : porter un casque, des genouillères, coudières, des protections pour les poignets et autres équipements de protection. Vérifiez le bon état de marche de votre produit avant chaque utilisation. Le Kart n'est pas autorisé à emprunter les voies réservées aux véhicules à moteur. Nous conseillons aux enfants, personnes âgées et femmes enceintes de ne pas utiliser le produit. Ne pas utiliser après avoir bu ou pris des stupéfiants. Ne transportez pas d'objets lorsque vous conduisez. Lors de l'utilisation du produit, vous devez respecter les lois de la circulation locale, et de donner la priorité aux piétons. Soyez attentif aux choses environnantes, comme les trottoirs, bosses ou sols inégaux. Ne pas utiliser le produit sur des marches d'une hauteur supérieure à 3cm, sur une surface huileuse, gelée, ou sur des routes endommagées. Portez des vêtements appropriés, cela vous aidera en cas de chute. Le produit est conçu pour transporter une seule personne à la fois. Ne pas démarrer ou arrêter subitement. Évitez de conduire sur des pentes raides. Ne pas conduire dans des endroits sombres.

GENERALITES

Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager. N'utilisez que des pièces et accessoires préconisés par le fabricant. Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Nous ne sommes pas tenus responsable de l'utilisation non appropriée du produit. Ne pas utiliser le produit sur des marches d'une hauteur supérieure à 3cm, sur une surface huileuse, gelée, ou sur des routes endommagées. Ne pas utiliser le produit par forte pluie ou si la température est de -5°C ou de +45°C.

SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit URBANGLIDE a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation. Une traçabilité des composants de votre produit URBANGLIDE a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (ROHS) en vigueur au moment de sa commercialisation. En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le déposer à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

MONTAGE DU KIT





Veillez relier le châssis à votre hoverboard UrbanGlide grâce aux bandes de velcro.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par URBANGLIDE est de 2 ans pour le produit et de 3 mois pour ses accessoires (câbles, bloc d'alimentation...). URBANGLIDE garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'à l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et des incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le produit. La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par URBANGLIDE, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels qu'une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du produit (liste non exhaustive). La seule obligation contractuelle de URBANGLIDE consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas URBANGLIDE ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences suite à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de URBANGLIDE ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final. La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de URBANGLIDE. De plus, URBANGLIDE ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit. Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre produit et est régie par le droit français.

URBANGLIDE est une marque importée par la société PACT INFORMATIQUE, située au 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

EN

SECURITY INFORMATION

This device has been designed and manufactured to ensure your safety. The built-in security mechanisms in the product will protect you if you observe the following installation, use, and troubleshooting procedures. Read the following instructions carefully and adhere to them before handling and installing your equipment. Keep these instructions for future reference. Before your first use, familiarize yourself with the methods of operation. This way you will avoid damaging the product or losing control of it. Be sure to take all safety precautions such as: wearing a helmet, knee pads, elbow guards, wrist guards and other protective equipment. Check the condition of your product before each use. Kart not allowed to use motor vehicle lanes. We advise children, the elderly and pregnant women not to use the product. Do not use after drinking or taking narcotics. Do not carry objects while driving. When using the product, you must respect local traffic laws, and give priority to pedestrians. Be aware of surrounding things like sidewalks, bumps or uneven floors. Do not use the product on steps higher than 3cm, on oily surfaces, frozen, or on damaged roads. Wear appropriate clothing, this will help you in case of a fall. The product is designed to carry one person at a time. Do not start or stop suddenly. Avoid driving on steep slopes. Do not drive in dark places.

GENERALITIES

Do not shake the product under penalty of damaging it. Use only parts and accessories specified by the manufacturer. The illustrations of the product may vary from the actual product.

PRECAUTIONS OF USE

We are not responsible for the improper use of the product. Do not use the product on steps higher than 3cm, on oily, frozen surfaces, or on damaged roads. Do not use the product in heavy rain or if the temperature is -5°C or + 45°C.

SECURITY – ENVIRONMENT

Your URBANGLIDE product has been tested in the laboratory; It complies with the European directives for CE marking in force at the time of its marketing. Traceability of the components of your URBANGLIDE product has been carried out; she showed us the conformity of the product with environmental directive (ROHS) in force at the time of its marketing. At the end of life, do not dispose in the garbage but bring to your site who will move the product in a chain of electrical, electromechanical and electronic waste (WEEE) recycling.

HOW TO MOUNT





Please connect the frame to your UrbanGlide hoverboard with Velcro strips.

GUARANTEE CONDITIONS

URBANGLIDE's available guarantee is valid for 2 years for your product and 3 months for its accessories (power supply, cables...). URBANGLIDE guarantees your products against any manufacturing or assembling faults. This guarantee only applies to the first purchase of your product by the end user and is not transferable if the device is resold. This warranty does not cover any incompatibilities found by end user apart from recommendations specified on the packaging, or any other incompatibility generated by other hardware or software on the computer that is connected to your product. Proof of purchase must be presented to our services to apply URBANGLIDE guarantee. The guarantee doesn't cover failures or defects induced by non-compliance to this manual's instructions, neglect, alteration, improper installation or maintenance, repair or alteration not authorized by URBANGLIDE, improper tests, accident or external factor such as (not exhaustive) excessive heat or dampness, power failures or bad installation / uninstalling of your product. The only contractual obligation endorsed by URBANGLIDE pertains to the repair or replacement of a defective product. In no case, URBANGLIDE cannot be held responsible for any loss of data, or its consequences induced by operational fault or a product failure. In any case, URBANGLIDE won't be bound to any financial responsibility for any amount exceeding the value of the product purchased by the end user. This guarantee is well defined and cannot be modified, decreased or increased without written consent from URBANGLIDE. In addition, URBANGLIDE cannot be held responsible for any technical advice or service provided in relation to your product. You are not the grantee of this current warranty. This warranty covers only your product and is governed by French law. URBANGLIDE™ reserves the right to modify the user manual without prior notice according to the product's evolutions.

URBANGLIDE is a brand imported by the company PACT INFORMATIQUE, located at 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad. Los mecanismos de seguridad incorporados en el producto le protegerán si se realizan los siguientes procedimientos de instalación, uso y solución de problemas: lea atentamente las siguientes instrucciones antes de manipular e instalar el scooter. Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Antes de su uso, familiarícese con la forma de manejo y asegúrese de mantener el scooter en las mejores condiciones. De lo contrario podría estrellarse, caerse o perder el control. Cuando usted esté aprendiendo el manejo del scooter, asegúrese de que está tomando todas las medidas de seguridad, como usar un casco, rodilleras, coderas y otros medios de protección. Este scooter eléctrico no está permitido en los carriles para vehículos de motor. A los niños, ancianos y mujeres embarazadas no se les permite conducir. No conducir después de la ingesta de bebidas alcohólicas o tras tomar drogas. No transportar objetos durante la conducción. Al conducir el scooter, usted debe cumplir con las leyes de tráfico locales y dar paso a los peatones. Por favor, esté atento a las cosas que hay delante de usted, mantenga el equilibrio cuando encuentre un terreno irregular. Cuando use el producto, asegúrese de que los pies estén siempre colocados correctamente. Por favor, use ropa adecuada, esto ayudará a en caso de emergencia. Este scooter sólo puede cargar una persona, no cargue dos personas o más. No iniciar o detener repentinamente. Evite conducir en pendientes pronunciadas. No conduzca en lugares con poca luz u oscuros.

GENERAL

No agite el producto, ya que podría dañarlo. Utilice sólo piezas y accesorios recomendados por el fabricante. Las imágenes de los productos pueden variar del producto real.

PRECAUCIONES DE USO


No somos responsables del uso incorrecto del producto. No use el producto en pasos superiores a 3 cm, en superficies con aceite o congeladas, o en carreteras dañadas. No utilice el producto en caso de lluvia intensa o si la temperatura es de -5°C o + 45°C.

SEGURIDAD – MEDIO AMBIENTE

Su producto URBANGLIDE ha sido probado en el laboratorio; cumple con las directivas europeas correspondientes al marcado de la CE en vigor en el momento de su lanzamiento. Se ha realizado la trazabilidad de los componentes de su producto URBANGLIDE; mostró que el producto cumple con la normativa medioambiental (ROHS) en vigor en el momento de su lanzamiento. Al final de la vida del producto, no lo tire a la basura. Dépositelo en el punto de recogida para que pase a una industria de reciclaje de residuos eléctricos, electromecánicos y electrónicos (RAEE).

MONTAGEM DEL KIT





Conecte el marco a su aerotabla UrbanGlide con tiras de velcro.

CONDIÇÕES DE LA GARANTÍA

La garantía que ofrece URBANGLIDE es de 2 años para el producto y 3 meses para sus accesorios (cables, fuentes de alimentación...) URBANGLIDE garantiza su producto contra defectos de fabricación o montaje. Esta garantía se aplica sólo al usuario final y no es transferible si la unidad se vende. La garantía no cubre las inconsistencias detectadas por los usuarios finales fuera de las recomendaciones de uso impresas en el paquete y las incompatibilidades con otro hardware o software instalado en el ordenador que está conectado al producto generado. La garantía no cubre los fallos o defectos ocasionados por el incumplimiento de este manual de instrucciones, negligencia, procesamiento del producto, instalación o funcionamiento inadecuado, reparaciones o modificaciones no autorizadas por URBANGLIDE, pruebas inadecuadas, accidentes o factores externos como el calor o humedad excesivos, fallas de energía o una instalación incorrecta / desinstalación del producto (lista no exhaustiva) La única obligación contractual de URBANGLIDE consiste en la reparación y sustitución de un producto defectuoso. De ninguna manera, URBANGLIDE no se hace responsable de la pérdida de datos o consecuencias tras un fallo o mal funcionamiento del producto. En cualquier caso, la responsabilidad financiera de URBANGLIDE no puede ser considerada responsable de una cantidad mayor que el valor de adquisición del producto por parte del cliente final. Esta garantía está bien definida y no puede cambiarse, reducirse o aumentarse sin el consentimiento por escrito de URBANGLIDE. Además, URBANGLIDE no se hace responsable de cualquier asesoramiento técnico o de servicio prestado en relación con el producto. Usted no es el cesionario de esta garantía. La garantía cubre su producto y se rige por la legislación francesa. URBANGLIDE tiene el derecho de modificar sin previo aviso el manual de acuerdo con los cambios en el producto.

URBANGLIDE es una marca importada por la empresa PACT INFORMATIQUE, ubicada en 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

PT

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto foi concebido e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos incorporados no produto vão protegê-lo se você seguir os seguintes procedimentos para instalação e utilização. Leia atentamente as seguintes instruções e respeite-as antes de qualquer manipulação e instalação do seu produto. Guarde estas instruções para consultá-las mais tarde. Antes da sua primeira utilização, familiarize-se com os métodos de utilização. Assim poderá evitar danos pessoais ou perder o controle do produto. Certifique-se de tomar todas as precauções de segurança, tais como: usar um capacete, joelheiras, protetores de cotovelo, punhos e outros equipamentos de proteção. Verifique a condição do seu produto antes de cada uso. O produto não tem permissão para usar as pistas reservadas para veículos a motor. Aconselhamos crianças, idosos e grávidas a não usar o produto. Não use depois de beber ou tomar narcóticos. Não transporte objetos durante a condução. Ao usar o produto, você deve respeitar as leis do tráfego local e dar prioridade aos pedestres. Pegue as dióvias. Esteja atento às coisas circundantes como calçadas, solavancos ou pisos irregulares. Não use o produto em passos superiores a 3 cm, em uma superfície oleosa, congelados ou em estradas danificadas ou com sinais de trabalho. Ao usar o produto, certifique-se de que os pés estão sempre devidamente assentados e limpos. Use vestuário adequado, isso irá ajudá-lo em caso de queda. O produto é projetado para transportar uma pessoa por vez. Não comece ou pare de repente. Evite dirigir em declives íngremes. Não use em locais sem iluminação pública.

GENERALIDADES

Não agitar, o aparelho pode danificar-se. Use apenas peças e acessórios recomendados pelo fabricante. As ilustrações do produto podem diferir do produto real.

PRECAUÇÕES DE USO

Não somos responsáveis pelo uso indevido do produto. Não use o produto em passos superiores a 3cm, em superfícies oleosas, congeladas ou em estradas danificadas. Não use o produto com fortes chuvas ou se a temperatura for -5°C ou + 45°C.

SEGURANÇA – AMBIENTE

Seu produto URBANGLIDE foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes diretivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização. A rastreabilidade dos componentes do seu produto URBANGLIDE foi realizada; Isso mostra que o produto está em conformidade com a Diretiva Ambiental (RoHS) em vigor à época de seu lançamento. No fim de vida, não deite o produto no lixo, mas leve para o distribuidor à sua disposição, de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e mecânicos e eletrônicos (DEEE).

MONTAGEM DO KIT





Conecte o quadro ao seu tripé UrbanGlide com tiras de velcro.

REGISTRO DA GARANTIA

A garantia URBANGLIDE disponível é válida por 2 anos para o produto e 3 meses para os acessórios (cabo USB, fonte de alimentação...). URBANGLIDE garante a seu produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontradas pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao produto. A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela URBANGLIDE, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação de produto. A única obrigação contratual aprovada pelo URBANGLIDE diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, URBANGLIDE não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, URBANGLIDE não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final. Esta garantia do seu produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da URBANGLIDE. Além disso, a URBANGLIDE não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao produto. Você não é o beneficiário desta garantia atual. Esta garantia cobre apenas o Seu produto e é regida pela lei francesa. URBANGLIDE™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo com a evolução do produto.

URBANGLIDE é uma marca importada pela empresa PACT INFORMATIQUE, localizada em 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Produkt wurde entwickelt und hergestellt, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die integrierten Mechanismen im Produkt schützen Sie, wenn Sie die folgenden Verfahren zur Installation und Verwendung befolgen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig und beachten Sie sie sorgfältig, bevor Sie mit der Handhabung und Installation Ihres Produkts beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Bezugnahme auf. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, machen Sie sich mit den Methoden vertraut. Dies kann Personenschäden verhindern oder die Kontrolle über das Produkt verlieren. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wie: Tragen eines Helms, Knieschoner, Ellenbogenschützer, Handgelenke und andere Schutzausrüstung. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand Ihres Produkts. Das Produkt darf keine für Kraftfahrzeuge reservierten Spuren verwenden. Wir raten Kindern, älteren Menschen und Schwangeren, das Produkt nicht zu verwenden. Verwenden Sie nicht nach dem Trinken oder Narkose. Tragen Sie keine Gegenstände während der Fahrt. Wenn Sie das Produkt verwenden, müssen Sie die Gesetze des lokalen Verkehrs beachten und den Fußgängern Vorrang einräumen. Nimm die Radwege. Achten Sie auf umliegende Dinge wie Gehsteige, Unebenheiten oder unebene Böden. Verwenden Sie das Produkt nicht in Schritten größer als 3 cm, auf einer öligen Oberfläche, gefroren oder auf beschädigten oder bearbeiteten Verkehrsschildern. Stellen Sie bei der Verwendung des Produkts sicher, dass die Füße immer richtig sitzen und sauber sind. Tragen Sie geeignete Kleidung, dies wird Ihnen im Falle eines Sturzes helfen. Das Produkt ist so konzipiert, dass es jeweils eine Person trägt. Beginnen oder stoppen Sie nicht plötzlich. Vermeiden Sie das Fahren auf steilen Hängen. Verwenden Sie nicht an Orten ohne öffentliche Beleuchtung.

ALLGEMEINES

Nicht schütteln, das Gerät könnte beschädigt werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Teile und Zubehörteile. Produktabbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERWENDUNG

Wir sind nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung des Produkts. Verwenden Sie das Produkt nicht in Schritten größer als 3 cm, auf öligen, gefrorenen Oberflächen oder auf beschädigten Straßen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Regen oder wenn die Temperatur -5°C oder $+45^{\circ}\text{C}$ beträgt.

SICHERHEIT - UMWELT

Ihr URBANGLIDE-Produkt wurde im Labor getestet und entspricht den zum Zeitpunkt der Vermarktung geltenden europäischen Richtlinien für die CE-Kennzeichnung. Die Rückverfolgbarkeit der Komponenten Ihres URBANGLIDE-Produkts wurde durchgeführt; Dies zeigt, dass das Produkt die zum Zeitpunkt seiner Einführung geltende Umweltrichtlinie (RoHS) erfüllt. Am Ende der Lebensdauer, entsorgen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern bringen Sie es zu dem Händler zu Ihrer Verfügung, von Hausmüll, der das Produkt im Recycling von Elektro- und mechanischen Geräten und Elektronik (DEEE) erhalten.

MONTAGESÄTZE







Befestigen Sie den Rahmen mit Klettbändern an Ihrem UrbanGlide Stativ.

GARANTIE REGISTRIRUNG

Die verfügbare URBANGLIDE-Garantie gilt für 2 Jahre für das Produkt und 3 Monate für das Zubehör (USB-Kabel, Netzteil ...). URBANGLIDE garantiert Ihr Produkt gegen alle Herstellungs- oder Montagefehler. Diese Garantie gilt nur für den erstmaligen Kauf des Produkts durch den Endbenutzer und ist nicht übertragbar, wenn das Gerät weiterverkauft wird. Diese Garantie deckt keine Inkompatibilitäten anderer Endbenutzer als die auf der Verpackung angegebenen Empfehlungen oder andere Inkompatibilitäten ab, die durch andere Hardware oder Software auf dem Computer erzeugt werden, der an das Produkt angeschlossen ist. Die Garantie gilt nicht für Fehler oder Defekte, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch, Nachlässigkeit, Veränderung, unsachgemäße Installation oder Wartung, nicht von URBANGLIDE autorisierte Reparaturen oder Änderungen, unsachgemäße Tests, Unfälle oder externe Faktoren wie (nicht erschöpfende Liste) verursacht wurden. Übermäßige Wärme oder Feuchtigkeit, Stromausfall oder schlechte Produktinstallation / -deinstallation. Die einzige von URBANGLIDE genehmigte vertragliche Verpflichtung betrifft die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produkts. In keinem Fall haftet URBANGLIDE für den Verlust von Daten oder deren Folgen als Folge von Betriebsstörungen oder Produktfehlern. In keinem Fall ist URBANGLIDE für irgendeinen Betrag, der höher ist als der Wert des vom Endbenutzer gekauften Produkts, an irgendeine finanzielle Verantwortung gebunden. Diese Garantie für Ihr Produkt ist definiert und kann ohne die schriftliche Genehmigung von URBANGLIDE nicht geändert, vermindert oder erhöht werden. Darüber hinaus kann URBANGLIDE nicht für technische Ratschläge oder Dienstleistungen verantwortlich gemacht werden, die durch das Produkt bereitgestellt werden. Sie sind nicht der Begünstigte dieser aktuellen Garantie. Diese Garantie gilt nur für Ihr Produkt und unterliegt französischem Recht. URBANGLIDE™ behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Entwicklung des Produkts zu ändern.

URBANGLIDE ist eine Marke von PACT INFORMATIQUE mit Sitz in 33 rue du Ballon – 93160 Noisy Le Grand – France

IT

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per garantire la tua sicurezza. I meccanismi di sicurezza integrati nel prodotto ti proteggeranno se osservi le seguenti procedure di installazione, utilizzo e risoluzione dei problemi. Leggere attentamente le seguenti istruzioni e rispettarle prima di maneggiare e installare l'attrezzatura. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Prima del primo utilizzo, familiarizza con i metodi operativi. In questo modo eviterai di danneggiare il prodotto o di perderlo. Assicurarsi di prendere tutte le precauzioni di sicurezza come indossare un casco, ginocchiere, protezioni per i gomiti, protezioni per i polsi e altri dispositivi di protezione. Controlla le condizioni del tuo prodotto prima di ogni utilizzo. Il Kart non è autorizzato a utilizzare le corsie dei veicoli a motore. Consigliamo a bambini, anziani e donne in gravidanza di non usare il prodotto. Non usare dopo aver bevuto o preso narcotici. Non trasportare oggetti durante la guida. Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare le leggi locali sul traffico e dare la priorità ai pedoni. Essere consapevoli delle cose circostanti come marciapiedi, dossi o pavimenti irregolari. Non utilizzare il prodotto su gradini più alti di 3 cm, su superfici oleose, congelate o su strade danneggiate. Indossare indumenti appropriati, questo ti aiuterà in caso di caduta. Il prodotto è progettato per trasportare una persona alla volta. Non iniziare o fermarsi improvvisamente. Evitare di guidare su forti pendenze. Non guidare in luoghi bui.

GENERALI

Non scuotere il prodotto in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. Utilizzare solo parti e accessori raccomandati dal produttore. Le illustrazioni del prodotto possono variare rispetto al prodotto reale.

PRECAUZIONI D'USO

Non siamo responsabili per l'uso improprio del prodotto. Non utilizzare il prodotto su gradini più alti di 3 cm, su superfici oleose, congelate o su strade danneggiate. Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia battente o se la temperatura è di -5°C o $+45^{\circ}\text{C}$.

SICUREZZA - AMBIENTE

Il tuo prodotto URBANGLIDE è stato testato in laboratorio; è conforme alle direttive europee corrispondenti alla marcatura CE in vigore al momento della sua commercializzazione. È stata realizzata una tracciabilità dei componenti del tuo prodotto URBANGLIDE; ci ha mostrato la conformità del prodotto con la direttiva ambientale (ROHS) in vigore al momento della sua commercializzazione. Alla fine della sua vita, non gettare il prodotto nel bidone della spazzatura ma depositarlo nella discarica, che porterà il prodotto attraverso un sistema di riciclaggio di rifiuti elettrici, elettromeccanici ed elettronici (RAEE).

MONTAGGIO DEL KIT





Collega lo chassis al tuo hoverboard UrbanGlide con strisce di velcro.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia offerta da URBANGLIDE è di 2 anni per il prodotto e di 3 mesi per i suoi accessori (cavi, alimentatore ...). URBANGLIDE garantisce il tuo prodotto contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di montaggio. Questa garanzia si applica solo all'utente finale e non è trasferibile se il dispositivo è rivenduto. La garanzia non copre eventuali incompatibilità rilevate dall'utente finale diverse dalle raccomandazioni di utilizzo stampate sulla confezione e dalle incompatibilità generate con altro hardware o software installato sul computer a cui è collegato il prodotto. La garanzia non copre guasti o difetti relativi alla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale, negligenza, alterazione del prodotto, installazione o gestione impropria, riparazioni o modifiche non autorizzate da URBANGLIDE, test inadeguato, incidenti o fattori esterni come calore o umidità eccessivi, interruzioni di corrente o installazione / rimozione del prodotto non corretta (elenco non esaustivo). L'unico obbligo contrattuale di URBANGLIDE è la riparazione e la sostituzione di un prodotto difettoso. In nessun caso URBANGLIDE non può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati o le sue conseguenze a seguito di un malfunzionamento o di un guasto del prodotto. In ogni caso, la responsabilità finanziaria di URBANGLIDE non può essere impegnata per un importo superiore al valore di acquisto del prodotto da parte del cliente finale. La presente garanzia è quindi definita e non può essere modificata, ridotta o ampliata senza l'accordo scritto di URBANGLIDE. Inoltre, URBANGLIDE non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi consiglio tecnico o servizio fornito in relazione al prodotto. Non sei un acquirente di questa garanzia. La garanzia copre il tuo prodotto ed è regolata dalla legge francese.

URBANGLIDE è un marchio importato dalla società PACT INFORMATIQUE, con sede in 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om uw veiligheid te garanderen. De ingebouwde beveiligingsmechanismen in het product zullen u beschermen als u de volgende procedures voor installatie, gebruik en probleemoplossing in acht neemt. Lees de volgende instructies aandachtig door en houd u eraan voordat u uw apparatuur gebruikt en installeert. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Maak uzelf voor gebruik vertrouwd met de werkwijze. U voorkomt dus dat het product wordt beschadigd of dat u de controle over het product verliest. Zorg ervoor dat u alle veiligheidsmaatregelen neemt, zoals het dragen van een helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, polsbeschermers en andere beschermende kleding. Controleer voor elk gebruik de staat van uw product. Het is de Kart niet toegestaan de rijbanen te gebruiken die gereserveerd zijn voor motorvoertuigen. Wij adviseren kinderen, ouderen en zwangere vrouwen om het product niet te gebruiken. Niet gebruiken na het drinken of het innemen van verdovende middelen. Vervoer geen voorwerpen tijdens het rijden. Wanneer u het product gebruikt, moet u de lokale verkeersregels respecteren en voorrang geven aan voetgangers. Houd rekening met omliggende dingen zoals trottoirs, hobbels of ongelijke vloeren. Gebruik het product niet op stappen van meer dan 3 cm, op olieachtige oppervlakken, bevroren of op beschadigde wegen. Draag geschikte kleding, dit zal u helpen bij een val. Het product is ontworpen om één persoon tegelijk te vervoeren. Begin niet plotseling of stop. Vermijd het rijden op steile hellingen. Rijd niet op donkere plaatsen.

ALGEMEEN

Schud het product niet, dit kan het beschadigen. Gebruik alleen onderdelen en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.

GEBRUIKSVOORZORGEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van het product. Gebruik het product niet op stappen van meer dan 3 cm, op vette, bevroren oppervlakken of op beschadigde wegen. Gebruik het product niet in zware regenval of als de temperatuur -5°C of $+45^{\circ}\text{C}$ is.

VEILIGHEID - MILIEU

Uw URBANGLIDE-product is in het laboratorium getest; het voldoet aan de Europese richtlijnen die overeenstemmen met de CE-markering die van kracht was op het moment van commercialisatie. Een traceerbaarheid van de componenten van uw URBANGLIDE-product is gerealiseerd; het toonde ons de conformiteit van het product met de milieurichtlijn (ROHS) die van kracht was op het moment van commercialisatie. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet in de vuilniscontainer maar deponeer het in uw vuilnisbelt, die het product door een recyclingsysteem voor elektrisch, elektromechanisch en elektronisch afval (WEEE) zal voeren.

MONTAGE VAN DE KIT





Sluit het chassis aan op uw UrbanGlide hoverboard met klittenbandstrips.

GARANTIEVOORWAARDEN

De door URBANGLIDE geboden garantie is 2 jaar voor het product en 3 maanden voor de accessoires (kabels, voeding ...). URBANGLIDE garandeert uw product tegen elk fabricage- of assemblagetekort. Deze garantie is alleen van toepassing op de eindgebruiker en is niet overdraagbaar als het apparaat wordt doorverkocht. De garantie dekt geen incompatibiliteiten die door de eindgebruiker zijn gedetecteerd, behalve de gebruiksaanbevelingen die op het pakket zijn afgedrukt en compatibiliteitsproblemen die zijn gegenereerd met andere hardware of software die is geïnstalleerd op de computer waarop het product is aangesloten. De garantie dekt geen defecten of defecten die verband houden met het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding, nalatigheid, productwijziging, onjuiste installatie of hantering, reparaties of aanpassingen die niet door URBANGLIDE zijn goedgekeurd, testen Ongepaste, ongevallen of externe factoren zoals overmatige hitte of vochtigheid, stroomuitval of onjuiste installatie / verwijdering van het product (niet-limitatieve lijst). De enige contractuele verplichting van URBANGLIDE is de reparatie en vervanging van een defect product. In geen enkel geval kan URBANGLIDE niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of de gevolgen ervan als gevolg van een storing of een productstoring. In ieder geval kan de financiële verantwoordelijkheid van URBANGLIDE niet worden vastgelegd voor een bedrag dat groter is dan de aankoopwaarde van het product door de eindklant. De huidige garantie is dus gedefinieerd en kan niet worden gewijzigd, verkleind of uitgebreid zonder schriftelijke toestemming van URBANGLIDE. Bovendien kan URBANGLIDE niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig technisch advies of technische dienst in verband met het product. U bent geen overnemer van deze garantie. De garantie dekt uw product en valt onder de Franse wetgeving.

URBANGLIDE is een merk geïmporteerd door het bedrijf PACT INFORMATIQUE, gevestigd op 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urban **Glide**

The logo features the word "Urban" in a black, italicized script font, followed by the word "Glide" in a bold, black, sans-serif font. Below the text, there are three horizontal lines that create a sense of motion or speed, starting from the left and ending under the "Urban" portion of the text.